

Link do produktu: <https://polskielampy.pl/domofon-bezprzewodowy-tele-domofon-bialy-d102w-vidos-p-184667.html>

Domofon bezprzewodowy Tele-domofon biały D102W - Vidos

Cena	359,53 zł
Cena katalogowa	455,10 zł
Czas wysyłki	1-2 dni roboczych
Numer katalogowy	D102W
Kod producenta	D102W
Kod EAN	5907281205030
Producent	Vidos

Opis produktu

Tele-domofon Comwei D102 to niezawodne i wyjątkowo komfortowe w użytkowaniu urządzenie łączące w sobie funkcje tradycyjnego telefonu oraz domofonu bezprzewodowego. Komunikacja pomiędzy słuchawką a panelem zewnętrznym (stacją bramową) oraz pomiędzy słuchawką a bazą telefonu odbywa się przy wykorzystaniu cyfrowego kanału radiowego DECT (1,88-1.90 GHz). Sterowanie elektrozamkiem zainstalowanym przy wejściu na posesję również realizowane jest bezprzewodowo, bezpośrednio z klawiatury słuchawki. Pozostałe połączenia (tj. zasilanie modułów, zwalniacz rygla) wymagają standardowych połączeń przewodowych (4x0,5mm²). Istnieje możliwość zasilania bramofonu z 2 baterii typu LR14. Zestaw można rozbudować o dodatkowe cztery słuchawki oraz o dodatkowe trzy bazy ładujące, tworzące jeden wspólny system. Dostępnych jest 10 melodii dzwonka – oddzielnie dla połączeń telefonicznych oraz oddzielnie dla wywołań z bramofonu. Obudowa bazy i słuchawki w kolorze czarnym lub białym. Urządzenie odznacza się znakomitą jakością wykonania co w połączeniu z mnogością funkcji sprawiają, że D 102 to wyjątkowo praktyczne i niezawodne urządzenie.

Zawartość zestawu:

1. Baza do podłączenia z zewnętrzną siecią telefoniczną oraz ładowania słuchawki
2. Słuchawka do prowadzenia rozmów telefonicznych oraz rozmów z zewnętrznym bramofonem
3. Panel zewnętrzny (stacja bramowa)
4. Uchwyt montażowy dla stacji bramowej
5. Baterie AAA niklowo-wodorkowe 600 mAh (2 szt.)
6. Zwalniacz rygla
7. Zasilacz bazy
8. Przewód telefoniczny do połączenia bazy z gniazdem telefonicznym

Dane techniczne:

Napięcie zasilania słuchawki – 2 akum. Ni-MH 1,2V / 600mAh (w zestawie)
Napięcie zasilania bazy – 7.5V DC/ 300mA (zasilacz w zestawie)
Napięcie zasilania bramofonu – 12V DC z zasilacza lub 2 baterie 1,5V LR14
Napięcie zasilania zwalniacza rygla – 12 V DC
Pobór prądu (baza) – 80mA w trybie czuwania / 120 mA w trybie pracy
Pobór prądu (słuchawka) – 1,33mA w trybie czuwania / 200 mA w trybie pracy
Pobór prądu (bramofon) – 0,8 mA w trybie czuwania / 200 mA w trybie pracy
Pobór prądu (zwalniacz rygla) – 20 mA w trybie czuwania / 60 mA w trybie pracy
Rodzaj komunikacji – bezprzewodowa
Częstotliwość pracy – 1,88 – 1,90 GHz (DECT)
Moc sygnału nadajnika – 250 mW
Zasięg radiowy max. 75m w terenie otwartym
Rodzaj modulacji – GFSK
Max. liczba lokatorów – 1
Temperaturowy zakres pracy – 0oC...+40oC
Wymiary: słuchawka – 159 x 48 x 29, baza – 132 x 132 x 69, panel zewnętrzny – 177 x 60 x 34

Funkcje telefonu:

- Książka telefoniczna
- Pamięć wybieranych numerów
- Identyfikacja numeru dzwoniącego
- Wybór melodii dzwonka
- Tryb głośnomówiący
- Menu w j. polskim
- Funkcja budzika

Uwagi:

- Aby zwolnić rygiel musi wcześniej nastąpić wywołanie z bramofonu. Jeżeli nie ma wywołania nie ma możliwości otwarcia rygla ze słuchawki.
- Jeden panel zewnętrzny (bramofon) może współpracować maksymalnie z 4 słuchawkami.
- Nie ma możliwości dodania drugiego bramofonu, aby współpracował z jedną słuchawką. Inaczej mówiąc: do jednej konkretnej słuchawki może być sparowany wyłącznie jeden bramofon.
- Jeżeli konieczne byłoby dodanie drugiego bramofonu do jednej słuchawki jest to możliwe w wideo-domofonach bezprzewodowych WB201B / WB202W. W systemie wideo-domofonowym do jednej słuchawki można dodać maksymalnie 4 panele zewnętrzne.

INSTRUKCJE I PLIKI DO POBRANIA

[NAJNOWSZY KATALOG VIDOS 2018](#)

[KATALOG NAPĘDY DO BRAM VIDOS](#)

INSTRUKCJE PODSTAWOWE

[PEŁNA INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU WIDEODOMOFONÓW VIDOS](#)

[INSTRUKCJA STACJI BRAMOWEJ **S20DA**](#)

[INSTRUKCJA STACJI BRAMOWEJ **S50A**](#)

[INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORÓW Z SERII **900**](#)

[INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA ZAMKÓW SZYFROWYCH ZS10 / ZS30 / ZS50](#)

[INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA ZAMKÓW SZYFROWYCH ZS32/ZS52](#)

[INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA ZAMKÓW SZYFROWYCH ZS40 / ZS42](#)

[INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA ZAMKÓW SZYFROWYCH ZS600A / ZS600D](#)

[SCHEMAT PODŁĄCZENIA MODUŁU F4300](#)

[SCHEMAT PODŁĄCZENIA MODUŁU B2](#)

[SCHEMAT PODŁĄCZENIA MODUŁU B3](#)

[INTERKOM POMIĘDZY ABONENTAMI - SCHEMAT](#)

[SZCZEGÓŁOWY OPIS DZIAŁANIA WEJŚĆ ALARMOWYCH W MONITORACH Z SERII 900](#)

[PODŁĄCZENIE DIODY/WARYSTORA SERIA VIDOS DUO](#)

DEKLARACJE I CERTYFIKATY:

[DEKLARACJA ZGODNOŚCI DLA WIDEODOMOFONÓW VIDOS / SYSTEM ANALOGOWY](#)

[DEKLARACJA ZGODNOŚCI DLA SYSTEMU VIDOS DUO PL/ENG](#)

[DEKLARACJA ZGODNOŚCI DLA ZAMKÓW SZYFROWYCH VIDOS](#)

[DEKLARACJA ZGODNOŚCI DLA MODUŁU F4300](#)

[**KARTA GWARANCYJNA - NAPĘDY DOBRAM**](#)