

Link do produktu: <https://polskielampy.pl/modul-stanu-pracy-ip-a2000-l-vidos-one-p-184700.html>



Moduł stanu pracy IP A2000-L - Vidos ONE

Cena	161,30 zł
Cena katalogowa	204,18 zł
Czas wysyłki	1-2 dni roboczych
Numer katalogowy	A2000-L
Kod EAN	5907281207034
Producent	Vidos

Opis produktu

Moduł stanu pracy IP A2000-L - Vidos ONE

VIDOS ONE to modułowy system wideo domofonowy pracujący w technologii IP

Elastyczna konstrukcja urządzenia pozwala na stworzenie własnej, najlepszej wersji zestawu doskonale dopasowanej do charakterystyki i potrzeb konkretnej instalacji a także upodobań użytkownika.

System jest bardzo nowoczesny i umożliwia korzystanie z najbardziej zaawansowanych technologicznie funkcji stawiając go na najwyższym podium wśród tego typu rozwiązań.

Vidos One sprawdza się doskonale jako samodzielny system wideo domofonowy do małych instalacji jedno i kilkurodzinnych jest jednocześnie kompleksowym rozwiązaniem dla złożonych instalacji osiedlowych z obsługą wielu wejść oraz portiernią.

Pełna kompatybilność wszystkich elementów systemu.

Moduł sygnalizujący stan pracy wideodomofonu.

Podświetlane ikony informują użytkownika (osobę odwiedzającą) o nawiązaniu połączenia, rozpoczęciu rozmowy czy otwarciu drzwi.

A2000-L może pracować wyłącznie jako rozbudowa modułu głównego A2000-G i musi zostać zasilony przez port RS485.

FUNKCJE:

- Wymaga podłączenia do modułu głównego A2000-G
- Podświetlane ikony informujące o statusie stacji bramowej
- Zasilanie z portu komunikacyjnego RS485
- Programowanie: Program Vidos ONE PC
- Klasa szczelności: IP65
- Klasa odporności: IK07
- Montaż w obudowie podtynkowej lub natynkowej.
- Wymiary: 100×98×34mm

Czytaj więcej

INSTRUKCJE I PLIKI DO POBRANIA

[NAJNOWSZY KATALOG VIDOS 2018](#)

[KATALOG NAPĘDY DO BRAM VIDOS](#)

INSTRUKCJE PODSTAWOWE

[PEŁNA INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU WIDEODOMOFONÓW VIDOS](#)

[INSTRUKCJA STACJI BRAMOWEJ **S20DA**](#)

[INSTRUKCJA STACJI BRAMOWEJ **S50A**](#)

[INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORÓW Z SERII **900**](#)

[INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA ZAMKÓW SZYFROWYCH ZS10 / ZS30 / ZS50](#)

[INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA ZAMKÓW SZYFROWYCH ZS32/ZS52](#)

[INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA ZAMKÓW SZYFROWYCH ZS40 / ZS42](#)

[INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA ZAMKÓW SZYFROWYCH ZS600A / ZS600D](#)

[SCHEMAT PODŁĄCZENIA MODUŁU F4300](#)

[SCHEMAT PODŁĄCZENIA MODUŁU B2](#)

[SCHEMAT PODŁĄCZENIA MODUŁU B3](#)

[INTERKOM POMIĘDZY ABONENTAMI – SCHEMAT](#)

[SZCZEGÓŁOWY OPIS DZIAŁANIA WEJŚĆ ALARMOWYCH W MONITORACH Z SERII 900](#)

[PODŁĄCZENIE DIODY/WARYSTORA SERIA VIDOS DUO](#)

DEKLARACJE I CERTYFIKATY:

[DEKLARACJA ZGODNOŚCI DLA WIDEODOMOFONÓW VIDOS / SYSTEM ANALOGOWY](#)

[DEKLARACJA ZGODNOŚCI DLA SYSTEMU VIDOS DUO PL/ENG](#)

[DEKLARACJA ZGODNOŚCI DLA ZAMKÓW SZYFROWYCH VIDOS](#)

[DEKLARACJA ZGODNOŚCI DLA MODUŁU F4300](#)

[KARTA GWARANCYJNA – NAPĘDY DOBRAM](#)