

Link do produktu: <https://polskielampy.pl/monitor-7-ahd-glosnomowiacy-bialy-m12w-vidos-x-p-184548.html>



Monitor 7" AHD, głośnomówiący biały M12W - Vidos X

Cena	427,55 zł
Cena katalogowa	541,20 zł
Czas wysyłki	1-2 dni roboczych
Numer katalogowy	M12W
Kod EAN	5907281201445
Producent	Vidos

Opis produktu

Monitor 7" AHD, głośnomówiący biały M12W - Vidos X

VIDOS X – seria wideodomofonów analogowych klasy premium.

System odznacza się najwyższą jakością wykonania i doskonałą funkcjonalnością. Urządzenia zostały wyposażone w najnowsze i najbardziej pożądane przez użytkowników technologie, takie jak wysokiej rozdzielczości monitory i szerokokątne kamery AHD.

Intuicyjna aplikacja mobilna przenosi wideodomofon na zupełnie inny poziom.

X – to czynnik, który wpływa na wyjątkowość tego systemu. Dla każdego użytkownika oznacza on zupełnie coś innego, jest niewiadomą, którą odkryjesz ty sam.

FUNKCJE:

- 7-calowy ekran LCD
- Rozdzielczość 800x240pt
- Wspierane standardy wideo: AHD / CVI / TVI / CVBS dla stacji bramowych i kamer
- Możliwość podłączenia do monitora 2 kamer analogowe CCTV
- Adresowany interkom pomiędzy monitorami
- Możliwość otwierania elektrozaczepu oraz bramy automatycznej
- Regulacja głośności rozmowy i dzwonienia
- Regulacja parametrów obrazu
- 6 melodii dzwonienia / osobna melodia dla każdego wejścia i interkomu
- Intuicyjne menu ekranowe sterowane dotykowymi kursorami
- Wymiary: 205mm(wys) x 128mm(szer) x 18mm(gł)
- Typ instalacji: 4 + 2 zasilanie + 2 do bramy
- W komplecie zasilacz na szynę DIN – 14,5V DC / 1A

Wszystkie monitory z serii X współpracują ze stacjami bramowymi z serii X i S20DA.

[Czytaj więcej](#)

INSTRUKCJE I PLIKI DO POBRANIA

[NAJNOWSZY KATALOG VIDOS 2018](#)

[KATALOG NAPĘDY DO BRAM VIDOS](#)

INSTRUKCJE PODSTAWOWE

[PEŁNA INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU WIDEODOMOFONÓW VIDOS](#)

[INSTRUKCJA STACJI BRAMOWEJ **S20DA**](#)

[INSTRUKCJA STACJI BRAMOWEJ **S50A**](#)

[INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORÓW Z SERII **900**](#)

[INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA ZAMKÓW SZYFROWYCH ZS10 / ZS30 / ZS50](#)

[INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA ZAMKÓW SZYFROWYCH ZS32/ZS52](#)

[INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA ZAMKÓW SZYFROWYCH ZS40 / ZS42](#)

[INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA ZAMKÓW SZYFROWYCH ZS600A / ZS600D](#)

[SCHEMAT PODŁĄCZENIA MODUŁU F4300](#)

[SCHEMAT PODŁĄCZENIA MODUŁU B2](#)

[SCHEMAT PODŁĄCZENIA MODUŁU B3](#)

[INTERKOM POMIĘDZY ABONENTAMI - SCHEMAT](#)

[SZCZEGÓŁOWY OPIS DZIAŁANIA WEJŚĆ ALARMOWYCH W MONITORACH Z SERII 900](#)

[PODŁĄCZENIE DIODY/WARYSTORA SERIA VIDOS DUO](#)

DEKLARACJE I CERTYFIKATY:

[DEKLARACJA ZGODNOŚCI DLA WIDEODOMOFONÓW VIDOS / SYSTEM ANALOGOWY](#)

[DEKLARACJA ZGODNOŚCI DLA SYSTEMU VIDOS DUO PL/ENG](#)

[DEKLARACJA ZGODNOŚCI DLA ZAMKÓW SZYFROWYCH VIDOS](#)

[DEKLARACJA ZGODNOŚCI DLA MODUŁU F4300](#)

[**KARTA GWARANCYJNA - NAPĘDY DOBRAM**](#)