

Link do produktu: <https://polskielampy.pl/dodatkowa-sluchawka-do-domofonu-u102w-vidos-p-184669.html>



Dodatkowa słuchawka do domofonu U102W - Vidos

Cena	184,62 zł
Cena katalogowa	233,70 zł
Czas wysyłki	1-2 dni roboczych
Numer katalogowy	U102W
Kod producenta	U102W
Kod EAN	5907281205047
Producent	Vidos

Opis produktu

U102B Dodatkowa słuchawka - komunikuje się z bazą główną (pierwszą) i umożliwia równoległe odbieranie połączeń telefonicznych oraz połączeń z domofonu

ZESTAW:

- Baza do podłączenia z zewnętrzną siecią telefoniczną oraz ładowania słuchawki
- Słuchawka do prowadzenia rozmów telefonicznych oraz rozmów z zewnętrznym bramofonem
- Baterie AAA niklowo-wodorkowe 600mAh (2 szt)
- Zasilacz bazy
- Przewód telefoniczny do połączenia bazy z gniazdem telefonicznym.

DANE TECHNICZNE:

Napięcie zasilania słuchawki - 2 akum. Ni-MH 1,2V / 600mAh (w zestawie)
Napięcie zasilania bazy - 7.5V DC/ 300mA (zasilacz w zestawie)
Pobór prądu (baza) - 80mA w trybie czuwania / 120 mA w trybie pracy
Pobór prądu (słuchawka) - 1,33mA w trybie czuwania / 200 mA w trybie pracy
Rodzaj komunikacji - bezprzewodowa
Częstotliwość pracy - 1,88 - 1,90 GHz (DECT)
Moc sygnału nadajnika - 250 mW
Zasięg radiowy - max. 75m w terenie otwartym
Rodzaj modulacji - GFSK
Temperaturowy zakres pracy - 0st C...+40st C
Wymiary: słuchawka - 159 x 48 x 29, baza - 132 x 132 x 69

FUNKCJE TELEFONU:

Książka telefoniczna, pamięć wybieranych numerów, identyfikacja numeru dzwoniącego, wybór melodii dzwonka, tryb głośnomówiący, menu w j.polskim, funkcja budzika

KOLOR OBUDOWY - BIAŁY

INSTRUKCJE I PLIKI DO POBRANIA

[NAJNOWSZY KATALOG VIDOS 2018](#)

[KATALOG NAPĘDY DO BRAM VIDOS](#)

INSTRUKCJE PODSTAWOWE

[PEŁNA INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU WIDEODOMOFONÓW VIDOS](#)

[INSTRUKCJA STACJI BRAMOWEJ **S20DA**](#)

[INSTRUKCJA STACJI BRAMOWEJ **S50A**](#)

[INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORÓW Z SERII **900**](#)

[INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA ZAMKÓW SZYFROWYCH ZS10 / ZS30 / ZS50](#)

[INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA ZAMKÓW SZYFROWYCH ZS32/ZS52](#)

[INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA ZAMKÓW SZYFROWYCH ZS40 / ZS42](#)

[INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA ZAMKÓW SZYFROWYCH ZS600A / ZS600D](#)

[SCHEMAT PODŁĄCZENIA MODUŁU F4300](#)

[SCHEMAT PODŁĄCZENIA MODUŁU B2](#)

[SCHEMAT PODŁĄCZENIA MODUŁU B3](#)

[INTERKOM POMIĘDZY ABONENTAMI – SCHEMAT](#)

[SZCZEGÓŁOWY OPIS DZIAŁANIA WEJŚĆ ALARMOWYCH W MONITORACH Z SERII 900](#)

[PODŁĄCZENIE DIODY/WARYSTORA SERIA VIDOS DUO](#)

DEKLARACJE I CERTYFIKATY:

[DEKLARACJA ZGODNOŚCI DLA WIDEODOMOFONÓW VIDOS / SYSTEM ANALOGOWY](#)

[DEKLARACJA ZGODNOŚCI DLA SYSTEMU VIDOS DUO PL/ENG](#)

[DEKLARACJA ZGODNOŚCI DLA ZAMKÓW SZYFROWYCH VIDOS](#)

[DEKLARACJA ZGODNOŚCI DLA MODUŁU F4300](#)

[**KARTA GWARANCYJNA - NAPĘDY DOBRAM**](#)