

Link do produktu: <https://polskielampy.pl/elektrozaczep-z-pamiecia-i-wylacznikiem-rs8-vidos-p-184570.html>

Elektrozaczep z pamięcią i wyłącznikiem RS8 - Vidos



Cena	99,11 zł
Cena katalogowa	125,46 zł
Czas wysyłki	1-2 dni roboczych
Numer katalogowy	RS8
Kod EAN	5907281204392
Producent	Vidos

Opis produktu

Elektrozaczep z pamięcią i wyłącznikiem RS8 - Vidos - seria RS, charakteryzuje się wąską budową (16,2 mm szerokości) oraz regulowanym (do 3,5mm) zaczepem z proszku stali spiekanej, służy do zdalnego przewodowego otwierania drzwi, szafek lub furtek. Niewielkie wymiary umożliwiają montaż w wąskich profilach i ościeżnicach drzwiowych. Zasilany prądem zmiennym (wersja AC), lub prądem stałym (DC)

Pamięć rygla sprawia, że elektrozaczep po otrzymaniu impulsu elektrycznego utrzymuje stan jednorazowego zwolnienia języka do momentu otwarcia. Po zatrzaśnięciu drzwi wraca do pozycji zamkniętej. Wyłącznik umożliwia mechaniczne zwolnienie rygla, dzięki czemu zamek pozostaje otwarty bez zasilania prądem. Wbudowany wyłącznik pozwala na ręczne zwolnienie rygla w dowolnym momencie.

FUNKCJE:

Rygiel symetryczny Z PAMIĘCIĄ I WYŁĄCZNIKIEM
Może być zastosowany zarówno do drzwi lewych jak i prawych
Zasilanie: AC/DC 12-24V
Wymiary: 67x28x16,2 mm

Pobór prądu AC
185mA przy 12V
370mA przy 24V

Pobór prądu DC
280mA przy 12V
520mA przy 24V

INSTRUKCJE I PLIKI DO POBRANIA

[NAJNOWSZY KATALOG VIDOS 2018](#)

[KATALOG NAPĘDY DO BRAM VIDOS](#)

INSTRUKCJE PODSTAWOWE

[PEŁNA INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU WIDEODOMOFONÓW VIDOS](#)

[INSTRUKCJA STACJI BRAMOWEJ **S20DA**](#)

[INSTRUKCJA STACJI BRAMOWEJ **S50A**](#)

[INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORÓW Z SERII **900**](#)

[INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA ZAMKÓW SZYFROWYCH **ZS10 / ZS30 / ZS50**](#)

[INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA ZAMKÓW SZYFROWYCH **ZS32/ZS52**](#)

[INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA ZAMKÓW SZYFROWYCH ZS40 / ZS42](#)

[INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA ZAMKÓW SZYFROWYCH ZS600A / ZS600D](#)

[SCHEMAT PODŁĄCZENIA MODUŁU F4300](#)

[SCHEMAT PODŁĄCZENIA MODUŁU B2](#)

[SCHEMAT PODŁĄCZENIA MODUŁU B3](#)

[INTERKOM POMIĘDZY ABONENTAMI - SCHEMAT](#)

[SZCZEGÓŁOWY OPIS DZIAŁANIA WEJŚĆ ALARMOWYCH W MONITORACH Z SERII 900](#)

[PODŁĄCZENIE DIODY/WARYSTORA SERIA VIDOS DUO](#)

DEKLARACJE I CERTYFIKATY:

[DEKLARACJA ZGODNOŚCI DLA WIDEODOMOFONÓW VIDOS / SYSTEM ANALOGOWY](#)

[DEKLARACJA ZGODNOŚCI DLA SYSTEMU VIDOS DUO PL/ENG](#)

[DEKLARACJA ZGODNOŚCI DLA ZAMKÓW SZYFROWYCH VIDOS](#)

[DEKLARACJA ZGODNOŚCI DLA MODUŁU F4300](#)

[KARTA GWARANCYJNA - NAPĘDY DOBRAM](#)