

Link do produktu: <https://polskielampy.pl/modul-czytnika-dla-systemu-duo-multi-a1510-em-vidos-duo-p-184646.html>



Moduł czytnika dla systemu DUO MULTI A1510-EM - Vidos DUO

Cena	369,25 zł
Cena katalogowa	467,40 zł
Czas wysyłki	1-2 dni roboczych
Numer katalogowy	A1510-EM
Kod EAN	5907281206648
Producent	Vidos

Opis produktu

Moduł czytnika dla systemu DUO MULTI A1510-EM - Vidos DUO

VIDOS DUO MULTI to wieloabonentowy, modułowy system wideo domofonowy charakteryzujący się wyjątkową łatwością instalacji i możliwością konfiguracji według własnych potrzeb i upodobań.

Zastosowanie połączenia wykorzystującego jedynie 2 żyły znacznie ułatwia montaż i pozwala na instalacje w miejsce starszych systemów, często z niewielką ilością przewodów połączeniowych.

System DUO MULTI w podstawowej wersji obsługuje do 32 lokali, przy użyciu odpowiednich modułów można rozbudować go do obsługi ponad 4000 lokali.

VIDOS DUO MULTI sprawdza się również jako samodzielny system wideodomofonowy do małych instalacji jedno i kilku rodzinnych, jest jednocześnie kompleksowym rozwiązaniem dla złożonych instalacji osiedlowych z obsługą wielu wejść oraz portiernią.

Dla osób zarządzających systemem przygotowany został polskojęzyczny program komputerowy, który pozwala na zarządzanie w pełnym zakresie.

FUNKCJE:

- Dwuzakresowy czytnik zbliżeniowy dla systemu DUO MULTI
- Wymaga podłączenia do modułu głównego A1510-G
- Standardy pracy czytnika: UNIQUE 125KHz / MIFARE 13,56MHz
- Pojemność - 320 tagów
- Wbudowany informacyjny terminal led wyświetlający aktualny status
- Dodawanie i usuwanie użytkowników za pomocą kart MASTER
- Możliwość przypisywania tagów do poszczególnych lokali
- Stopień ochrony : IP54

Czytaj więcej

INSTRUKCJE I PLIKI DO POBRANIA

[NAJNOWSZY KATALOG VIDOS 2018](#)

[KATALOG NAPĘDY DO BRAM VIDOS](#)

INSTRUKCJE PODSTAWOWE

[PEŁNA INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU WIDEODOMOFONÓW VIDOS](#)

[INSTRUKCJA STACJI BRAMOWEJ **S20DA**](#)

[INSTRUKCJA STACJI BRAMOWEJ **S50A**](#)

[INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORÓW Z SERII **900**](#)

[INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA ZAMKÓW SZYFROWYCH ZS10 / ZS30 / ZS50](#)

[INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA ZAMKÓW SZYFROWYCH ZS32/ZS52](#)

[INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA ZAMKÓW SZYFROWYCH ZS40 / ZS42](#)

[INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA ZAMKÓW SZYFROWYCH ZS600A / ZS600D](#)

[SCHEMAT PODŁĄCZENIA MODUŁU F4300](#)

[SCHEMAT PODŁĄCZENIA MODUŁU B2](#)

[SCHEMAT PODŁĄCZENIA MODUŁU B3](#)

[INTERKOM POMIĘDZY ABONENTAMI – SCHEMAT](#)

[SZCZEGÓŁOWY OPIS DZIAŁANIA WEJŚĆ ALARMOWYCH W MONITORACH Z SERII 900](#)

[PODŁĄCZENIE DIODY/WARYSTORA SERIA VIDOS DUO](#)

DEKLARACJE I CERTYFIKATY:

[DEKLARACJA ZGODNOŚCI DLA WIDEODOMOFONÓW VIDOS / SYSTEM ANALOGOWY](#)

[DEKLARACJA ZGODNOŚCI DLA SYSTEMU VIDOS DUO PL/ENG](#)

[DEKLARACJA ZGODNOŚCI DLA ZAMKÓW SZYFROWYCH VIDOS](#)

[DEKLARACJA ZGODNOŚCI DLA MODUŁU F4300](#)

[**KARTA GWARANCYJNA - NAPĘDY DOBRAM**](#)