

Link do produktu: <https://polskielampy.pl/monitor-7-ahd-bialy-glosnomowiacy-m11w-vidos-x-p-184547.html>



Monitor 7" AHD biały, głośnomówiący M11W - Vidos X

Cena	583,02 zł
Cena katalogowa	738,00 zł
Czas wysyłki	Niedostępny
Numer katalogowy	M11W
Kod EAN	5907281201438
Producent	Vidos

Opis produktu

Monitor 7" AHD biały, głośnomówiący M11W - Vidos X

VIDOS X – seria wideodomofonów analogowych klasy premium.

System odznacza się najwyższą jakością wykonania i doskonałą funkcjonalnością. Urządzenia zostały wyposażone w najnowsze i najbardziej pożądane przez użytkowników technologie, takie jak wysokiej rozdzielczości monitory i szerokokątne kamery AHD.

Intuicyjna aplikacja mobilna przenosi wideodomofon na zupełnie inny poziom.

X – to czynnik, który wpływa na wyjątkowość tego systemu. Dla każdego użytkownika oznacza on zupełnie coś innego, jest niewiadomą, którą odkryjesz ty sam.

FUNKCJE:

- 7-calowy ekran LCD TFT
- Rozdzielczość 1024x300pt
- Menu obsługiwane za pomocą dotykowych przycisków funkcyjnych.
- Możliwość podłączenia do monitora 2 stacji bramowych i 2 kamer C CTV (AHD, CVI, TVI, CVBS)
- Funkcja detekcji ruchu z możliwością rejestracji zdjęć i filmów
- Możliwość otwierania elektrozaczepu oraz bramy automatycznej
- Automatyczne lub ręczne rejestrowanie obrazu
- Regulacja parametrów obrazu każdej z kamer
- Regulacja głośności rozmowy i dzwonienia
- Zostawianie wiadomości głosowych dla gości
- Interkom adresowany
- 16 melodii dzwonka / osobna melodia dla każdego wejścia i interkomu
- Wewnętrzna pamięć flash oraz obsługa kart microSD do 128GB
- Menu dostępne w języku Polskim i Angielskim
- Wymiary: 222mm(wys) x 154mm(szer) x 15mm(gł)
- Typ instalacji: 4 + 2 zasilanie + 2 do bramy
- W komplecie zasilacz na szynę DIN – 14,5V DC / 1A

Wszystkie monitory z serii X współpracują ze stacjami bramowymi z serii X i S20DA

Czytaj więcej

INSTRUKCJE I PLIKI DO POBRANIA

[NAJNOWSZY KATALOG VIDOS 2018](#)

[KATALOG NAPĘDY DO BRAM VIDOS](#)

INSTRUKCJE PODSTAWOWE

[PEŁNA INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU WIDEODOMOFONÓW VIDOS](#)

[INSTRUKCJA STACJI BRAMOWEJ **S20DA**](#)

[INSTRUKCJA STACJI BRAMOWEJ **S50A**](#)

[INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORÓW Z SERII **900**](#)

[INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA ZAMKÓW SZYFROWYCH ZS10 / ZS30 / ZS50](#)

[INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA ZAMKÓW SZYFROWYCH ZS32/ZS52](#)

[INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA ZAMKÓW SZYFROWYCH ZS40 / ZS42](#)

[INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA ZAMKÓW SZYFROWYCH ZS600A / ZS600D](#)

[SCHEMAT PODŁĄCZENIA MODUŁU F4300](#)

[SCHEMAT PODŁĄCZENIA MODUŁU B2](#)

[SCHEMAT PODŁĄCZENIA MODUŁU B3](#)

[INTERKOM POMIĘDZY ABONENTAMI – SCHEMAT](#)

[SZCZEGÓŁOWY OPIS DZIAŁANIA WEJŚĆ ALARMOWYCH W MONITORACH Z SERII 900](#)

[PODŁĄCZENIE DIODY/WARYSTORA SERIA VIDOS DUO](#)

DEKLARACJE I CERTYFIKATY:

[DEKLARACJA ZGODNOŚCI DLA WIDEODOMOFONÓW VIDOS / SYSTEM ANALOGOWY](#)

[DEKLARACJA ZGODNOŚCI DLA SYSTEMU VIDOS DUO PL/ENG](#)

[DEKLARACJA ZGODNOŚCI DLA ZAMKÓW SZYFROWYCH VIDOS](#)

[DEKLARACJA ZGODNOŚCI DLA MODUŁU F4300](#)

[**KARTA GWARANCYJNA – NAPĘDY DOBRAM**](#)