

Link do produktu: <https://polskielampy.pl/monitor-glosnomowiacy-m690w-vidos-p-184515.html>



Monitor głośnomówiący M690W - Vidos

Cena	728,78 zł
Cena katalogowa	922,50 zł
Czas wysyłki	1-2 dni roboczych
Numer katalogowy	M690W
Kod producenta	M690W
Kod EAN	5907281201186
Producent	Vidos

Opis produktu

Monitor głośnomówiący M690W - Vidos

Głośnomówiący, bezsłuchawkowy monitor wideodomofonu.

Najnowszy, wyjątkowo efektowny model idealnie komponujący się z nowoczesnymi wnętrzami.

Monitor wyposażony jest 7" kolorowy ekran panoramiczny LCD.

Przedni panel wykonany z wysokiej jakości tworzywa 'nano glass' dającego efekt obrazu wyświetlanego w tafli szkła.

Zaprojektowany i wykonany z wielką precyzją i dbałością o detale.

M690W posiada dotykowe, podświetlane klawisze sterujące proste w nawigowaniu.

Obsługuje 2 stacje bramowe (2 stacje lub 1 stacja + kamera CCTV). Możliwy podgląd z kamery.

Monitor wyposażony jest w funkcję interkomu i przekazywania rozmowy.

System można rozbudować o dodatkowe 3 monitory.

Sterowanie elektrozaczepek i bramą automatyczną

WSPÓŁPRACUJE ZE WSZYSTKIMI ANALOGOWYMI STACJAMI BRAMOWYMI VIDOS

FUNKCJE:

- Monitor głośnomówiący
- Ekran kolorowy 7" panoramiczny TFT LCD 1280×600
- Obsługa 2 stacji bramowych (lub 1 stacja+1 kamera CCTV)
- Funkcja interkomu pozwala na komunikację głosową między urządzeniami wewnętrznymi
- Dotykowy, podświetlany panel sterowania (kolor podświetlenia – niebieski)
- Sterowanie elektrozaczepek i bramą automatyczną
- Kolor obudowy: BIAŁY
- Regulacja parametrów monitora (głośność dzwonka, głośność rozmowy, jasność i kolor)
- Możliwość rozbudowy o 3 dowolnie wybrane, dodatkowe monitory (z wyjątkiem monitorów z serii 900)
- Podgląd z możliwością włączenia dźwięku i otwarcia furtki
- Okablowanie : 4 + 2 do rygla + 2 do bramy
- Zasilanie: 14,5V DC Zasilacz na listwę DIN w komplecie
- Pobór prądu w trybie czuwania: 185mA
- Pobór prądu w trybie pracy
- Wymiary: 208x150x22mm

INSTRUKCJE I PLIKI DO POBRANIA

[NAJNOWSZY KATALOG VIDOS 2018](#)

[KATALOG NAPĘDY DO BRAM VIDOS](#)

INSTRUKCJE PODSTAWOWE

[PEŁNA INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU WIDEODOMOFONÓW VIDOS](#)

[INSTRUKCJA STACJI BRAMOWEJ **S20DA**](#)

[INSTRUKCJA STACJI BRAMOWEJ **S50A**](#)

[INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORÓW Z SERII **900**](#)

[INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA ZAMKÓW SZYFROWYCH ZS10 / ZS30 / ZS50](#)

[INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA ZAMKÓW SZYFROWYCH ZS32/ZS52](#)

[INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA ZAMKÓW SZYFROWYCH ZS40 / ZS42](#)

[INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA ZAMKÓW SZYFROWYCH ZS600A / ZS600D](#)

[SCHEMAT PODŁĄCZENIA MODUŁU F4300](#)

[SCHEMAT PODŁĄCZENIA MODUŁU B2](#)

[SCHEMAT PODŁĄCZENIA MODUŁU B3](#)

[INTERKOM POMIĘDZY ABONENTAMI – SCHEMAT](#)

[SZCZEGÓŁOWY OPIS DZIAŁANIA WEJŚĆ ALARMOWYCH W MONITORACH Z SERII 900](#)

[PODŁĄCZENIE DIODY/WARYSTORA SERIA VIDOS DUO](#)

DEKLARACJE I CERTYFIKATY:

[DEKLARACJA ZGODNOŚCI DLA WIDEODOMOFONÓW VIDOS / SYSTEM ANALOGOWY](#)

[DEKLARACJA ZGODNOŚCI DLA SYSTEMU VIDOS DUO PL/ENG](#)

[DEKLARACJA ZGODNOŚCI DLA ZAMKÓW SZYFROWYCH VIDOS](#)

[DEKLARACJA ZGODNOŚCI DLA MODUŁU F4300](#)

[KARTA GWARANCYJNA – NAPĘDY DOBRAM](#)