

Link do produktu: <https://polskielampy.pl/ramka-sześciomodulowa-do-montażu-natynkowego-dla-systemu-duo-multi-d1510-6n-vidos-duo-p-184653.html>



Ramka sześciomodułowa do montażu natynkowego dla systemu DUO MULTI D1510-6N - Vidos DUO

Cena	461,56 zł
Cena katalogowa	584,25 zł
Czas wysyłki	1-2 dni roboczych
Numer katalogowy	D1510-6N
Kod EAN	5907281206709
Producent	Vidos

Opis produktu

Ramka sześciomodułowa do montażu natynkowego dla systemu DUO MULTI D1510-6N - Vidos DUO

VIDOS DUO MULTI to wieloabonentowy, modułowy system wideo domofonowy charakteryzujący się wyjątkową łatwością instalacji i możliwością konfiguracji według własnych potrzeb i upodobań.

Zastosowanie połączenia wykorzystującego jedynie 2 żyły znacznie ułatwia montaż i pozwala na instalacje w miejsce starszych systemów, często z niewielką ilością przewodów połączeniowych.

System DUO MULTI w podstawowej wersji obsługuje do 32 lokali, przy użyciu odpowiednich modułów można rozbudować go do obsługi ponad 4000 lokali.

VIDOS DUO MULTI sprawdza się również jako samodzielny system wideodomofonowy do małych instalacji jedno i kilku rodzinnych, jest jednocześnie kompleksowym rozwiązaniem dla złożonych instalacji osiedlowych z obsługą wielu wejść oraz portiernią.

Dla osób zarządzających systemem przygotowany został polskojęzyczny program komputerowy, który pozwala na zarządzanie w pełnym zakresie.

- Przeznaczona do montażu modułów systemu DUO MULTI
- Składa się z dwóch elementów:
 - natynkowej obudowy ze stali szlachetnej
 - ramki zewnętrznej wykonanej ze szczotkowanej stali szlachetnej
- Wymiary obudowy natynkowej: 319mm x 261mm 46mm (65mm głębokość z daszkiem)
- Wymiary ramki zewnętrznej : 316mm x 256mm x 2mm

[Czytaj więcej](#)

INSTRUKCJE I PLIKI DO POBRANIA

[NAJNOWSZY KATALOG VIDOS 2018](#)

[KATALOG NAPĘDY DO BRAM VIDOS](#)

INSTRUKCJE PODSTAWOWE

[PEŁNA INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU WIDEODOMOFONÓW VIDOS](#)

[INSTRUKCJA STACJI BRAMOWEJ **S20DA**](#)

[INSTRUKCJA STACJI BRAMOWEJ **S50A**](#)

[INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORÓW Z SERII **900**](#)

[INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA ZAMKÓW SZYFROWYCH ZS10 / ZS30 / ZS50](#)

[INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA ZAMKÓW SZYFROWYCH ZS32/ZS52](#)

[INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA ZAMKÓW SZYFROWYCH ZS40 / ZS42](#)

[INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA ZAMKÓW SZYFROWYCH ZS600A / ZS600D](#)

[SCHEMAT PODŁĄCZENIA MODUŁU F4300](#)

[SCHEMAT PODŁĄCZENIA MODUŁU B2](#)

[SCHEMAT PODŁĄCZENIA MODUŁU B3](#)

[INTERKOM POMIĘDZY ABONENTAMI - SCHEMAT](#)

[SZCZEGÓŁOWY OPIS DZIAŁANIA WEJŚĆ ALARMOWYCH W MONITORACH Z SERII 900](#)

[PODŁĄCZENIE DIODY/WARYSTORA SERIA VIDOS DUO](#)

DEKLARACJE I CERTYFIKATY:

[DEKLARACJA ZGODNOŚCI DLA WIDEODOMOFONÓW VIDOS / SYSTEM ANALOGOWY](#)

[DEKLARACJA ZGODNOŚCI DLA SYSTEMU VIDOS DUO PL/ENG](#)

[DEKLARACJA ZGODNOŚCI DLA ZAMKÓW SZYFROWYCH VIDOS](#)

[DEKLARACJA ZGODNOŚCI DLA MODUŁU F4300](#)

[**KARTA GWARANCYJNA - NAPĘDY DOBRAM**](#)