

Link do produktu: <https://polskielampy.pl/stacja-bramowa-s6s-srebrny-vidos-p-184523.html>

Stacja bramowa S6S srebrny - Vidos



Cena	340,10 zł
Cena katalogowa	430,50 zł
Czas wysyłki	1-2 dni roboczych
Numer katalogowy	S6S
Kod producenta	S6S
Kod EAN	5907281202039
Producent	Vidos
System	Analogowy
Ilość abonentów	1-abonentowa
Montaż	Natynkowy
Kolor podstawowy	Srebrny

Opis produktu

Stacja bramowa S6S srebrny - Vidos

Jednoabonentowa kamera dla systemów wideodomofonowych.

Estetyczna obudowa wykonana została z utwardzanego stopu aluminium, dzięki czemu kamera jest odporna na niepożądane działania osób trzecich.

Cechą charakterystyczną i niewątpliwą zaletą tego modelu są jego niewielkie wymiary, co czyni model S6 niezwykle uniwersalnym i umożliwia instalację w miejscach gdzie do dyspozycji jest mała przestrzeń montażowa. (np. wąski słupek)

Design nowej S6 odpowiada najnowszym trendom w elektronice a zastosowane rozwiązania technologiczne zwiększają odporność na warunki zewnętrzne.

Stacja bramowa wyposażona jest w kolorową kamerę doświetlaną diodami LED IR umieszczonymi wokół obiektywu

WSPÓŁPRACUJE ZE WSZYSTKIMI MONITORAMI VIDOS

FUNKCJE:

- 1 abonentowa stacja bramowa
- Przetwornik obrazu 1/3 kolor
- Kąt widzenia obiektywu: ok. 87°
- Rozdzielczość: 940 linii
- Obiektyw 3,6 mm
- Podświetlenie: 4 diody LED IR
- **Zasilanie: z monitora**
- Obudowa: utwardzony stop aluminium
- Montaż: natynkowy
- Kolor obudowy : Srebrny
- Wymiary: 58x135x39mm

**DLA MODELI S6B / S6S DOSTĘPNA JEST PODSTAWKA DO MONTAŻU SKOŚNEGO
MODEL D5B / D5S**

INSTRUKCJE I PLIKI DO POBRANIA

[NAJNOWSZY KATALOG VIDOS 2018](#)

[KATALOG NAPĘDY DO BRAM VIDOS](#)

INSTRUKCJE PODSTAWOWE

[PEŁNA INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU WIDEODOMOFONÓW VIDOS](#)

[INSTRUKCJA STACJI BRAMOWEJ **S20DA**](#)

[INSTRUKCJA STACJI BRAMOWEJ **S50A**](#)

[INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORÓW Z SERII **900**](#)

[INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA ZAMKÓW SZYFROWYCH ZS10 / ZS30 / ZS50](#)

[INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA ZAMKÓW SZYFROWYCH ZS32/ZS52](#)

[INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA ZAMKÓW SZYFROWYCH ZS40 / ZS42](#)

[INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA ZAMKÓW SZYFROWYCH ZS600A / ZS600D](#)

[SCHEMAT PODŁĄCZENIA MODUŁU F4300](#)

[SCHEMAT PODŁĄCZENIA MODUŁU B2](#)

[SCHEMAT PODŁĄCZENIA MODUŁU B3](#)

[INTERKOM POMIĘDZY ABONENTAMI – SCHEMAT](#)

[SZCZEGÓŁOWY OPIS DZIAŁANIA WEJŚĆ ALARMOWYCH W MONITORACH Z SERII 900](#)

[PODŁĄCZENIE DIODY/WARYSTORA SERIA VIDOS DUO](#)

DEKLARACJE I CERTYFIKATY:

[DEKLARACJA ZGODNOŚCI DLA WIDEODOMOFONÓW VIDOS / SYSTEM ANALOGOWY](#)

[DEKLARACJA ZGODNOŚCI DLA SYSTEMU VIDOS DUO PL/ENG](#)

[DEKLARACJA ZGODNOŚCI DLA ZAMKÓW SZYFROWYCH VIDOS](#)

[DEKLARACJA ZGODNOŚCI DLA MODUŁU F4300](#)

[KARTA GWARANCYJNA – NAPĘDY DOBRAM](#)